ESPECIFICAÇÃO DO MODELO / CÓDIGO - CONVERSORES DE POTÊNCIA SÉRIE TH 8000

TH 8 □ □ □ □ / □ - □ □

LINHA

SISTEMA DE DISPARO
0 = Trem impulsos
1 = Ângulo fase

TENSÃO DA REDE
1 = 110Vac
2 = 220Vac
3 = 380Vac
4 = 440Vac
460Vac
480Vac
Especificar

CIRCUITO
1 = Monofásico (1 fase controlada)
2 = Bifásico (2 fases controladas)
3 = Trifásico (3 fases controladas)

Obs: no sistema ângulo de fase não há circuito bifásico.

CARGA
A = Resistiva
B = Indutiva

CORRENTE
10 = 10A
16 = 16A
20 = 20A
25 = 25A
36 = 36A
50 = 50A
63 = 63A
80 = 80A
100 = 100A
125 = 125A
160 = 160A
200 = 200A
250 = 250A
300 = 300A
350 = 350A
400 = 400A
450 = 450A
500 = 500A
630 = 630A
700 = 700A
800 = 800A

Obs: nos modelos trifásicos a menor corrente é de 36A.

ALIMENTAÇÃO AUXILIAR
1 = 110Vac
2 = 220Vac

Obs: especificar a frequência 50Hz ou 60Hz.

SINAL DE CONTROLE
1 = 4~20mA
2 = 0~20mA
3 = 0~10Vcc
4 = 0~5Vcc
5 = 1~5Vcc
6 = 2~10Vcc
7 = Sinal ohmico
8 = 9~32Vcc PWM

Obs: quando o sinal de controle for 9~32Vcc PWM, obrigatoriamente o sistema de disparo será por trem de impulsos.

OBS: quando o conversor de potência for aplicado em redes com **GERADOR**, utilizar a letra **"G"** no final do código / modelo.

therma
Tel: (11) 5643-0440 therma@therma.com.br
Fax: (11) 5643-0441 www.therma.com.br