CÓDIGO DE ENCOMENDA / ESPECIFICAÇÃO
INDICADORES UNIVERSAIS DE PROCESSOS

	A		B		C	
TH	60	-	0	-	K	→ EXEMPLO

C (tipo do sensor - somente para temperatura)

J = tipo J (0...1000ºC)
K = tipo K (0...1300ºC)
R = tipo R (0...1600ºC)
S = tipo S (0...1600ºC)
B = tipo B (800...1800ºC)
E = tipo E (0...1000ºC)
N = tipo N (0...1000ºC)
T = tipo T (0...400ºC), (-195...+195ºC) (0,0...199,9ºc), (-99,9...+99,9ºC)
Pt = Pt100 (-50...+600ºC) ou Pt1 = Pt100 (-99,9...+199,9ºC)

B (acessórios opcionais)

0 = sem acessório opcional
1 = com saída de retransmissão, proporcional ao sinal de entrada (informar o valor do sinal: 0...20mAcc, 4...20mAcc, 0...5Vcc ou 0...10Vcc)
2 = com fonte auxiliar de 15Vcc (máximo 20mAcc)
3 = com saída de retransmissão, proporcional ao sinal de entrada (informar valor do sinal: 0-20mAcc, 4-20mAcc, 0-5Vcc, 0-10Vcc) e fonte auxiliar de 15Vcc (máximo 20mAcc)

A (modelo do indicador)

60 = indicador de temperatura 48x48mm
61 = indicador de temperatura 96x96mm
62 = indicador de temperatura 48x96mm (vertical)
63 = indicador de temperatura 96x48mm (horizontal)
70 = indicador de processo 48x48mm
71 = indicador de processo 96x96mm
72 = indicador de processo 48x96mm (vertical)
73 = indicador de processo 96x48mm (horizontal)

Informar sinal de entrada e campo de medição (configurados em fábrica)

Sinal de entrada (exemplos):
0...1mAcc / 0...20mAcc / 4...20mAcc
0...5Acc / 0...5Vcc / 0...10Vcc / 1...5Vcc
2...10Vcc / 0...5Aca / 0...600Vca

Campo de medição: leitura máxima: “1999”

therma
Tel: (11) 5643-0440 therma@therma.com.br
Fax: (11) 5643-0441 www.therma.com.br